

## **Montageanleitung Dach Drückjagdsitze**

Stellen Sie die Kanthölzer 7x7x2,10 m zwischen den Sitzriegel und dem oberem Riegel auf das Podest und verschrauben dieses mit je Pfosten 2 Schlüsselschrauben 8x80mm.

Verschrauben Sie die 12 er Bretter 1,38 m lang links und rechts oberhalb von außen bündig mit den Kanthölzern, je Pfosten 2 Spax 5x50 mm .Beachten Sie das die Überstände vorne und hinten gleich sind.

Vernageln Sie die 2 Dachteile mit der Folie , lassen diese ca.5 cm überstehen und schneiden den Rest ab.

Klappen Sie die 2 Dachteile zusammen , hochtragen und wieder ausklappen .

Verschrauben Sie die 2 Dachteile von innen durch die 12 er Bretter mit je 4 Spax 5x50 mm.

Schlüsselschrauben 8x80 mm 8 Stück

U Scheiben 8,4 mm 8 Stück

Spaxschrauben 5x50 mm 16 Stück

Pappnägel 40 Stück