

Montageanleitung Unterbau 3,50 mit Vorbau und 5m

Bild 1

Legen Sie sich die Kanthölzer 6x11 hochkant, so das die Bohrungen unter der Bodenplatte sind. Richten Sie die Bodenplatte aus, der Überstand links und rechts beträgt 12cm, vor Kopf ist der Boden bündig. Boden vorbohren und verschrauben mit 4 Spax 6x160mm



Bild 2

Damit die Podestbretter in einer Flucht sind, schrauben Sie rechts einen Riegel 8x2m an die Bodenplatte. Nun legen Sie die Bretter 30x130x1,20m auf das Kantholz 6x12 und verschrauben diese mit je 4 Spax 5x70, der Abstand zwischen den Brettern beträgt 4cm!



Bild 3

Zwischen Rund-und Kantholz werden 2 Unterlegscheiben gelegt! Stellen Sie die Plattform hochkant das der Einstieg nach oben zeigt und schrauben 2 Rundhölzer 10x3,50m von außen an die Kanthölzer 6x12cm, Schlossschrauben 10x180mm. Spreizen Sie die Rundhölzer und verschrauben den Querriegel 8x2m mit den Tellerkopfschrauben 8x80. Abstand von unten ca.50cm, je nach Gelände.



Bild 4

Diagonale messen! Und die Riegel 8x3m mit den Tellerkopfschrauben 8x80 über Kreuz verschrauben.



Bild 5

Rundhölzer 10x3,50m in den oberen Löchern von außen mit den 6x12 verschrauben. Zwischen Rund- und Kantholz werden 2 Unterlegscheiben gelegt!
Rundhölzer spreizen, Riegel 8x2m und 8x3m verschrauben. Diagonale messen!



Bild 6

Riegel 8x2m an den obenliegendem Gestell verschrauben. Diese komplett hoch heben und die Riegel mit dem unterem Gestell verschrauben.



Bild 7

Diagonale messen! Die Riegel 8x3m über kreuz verschrauben.



Bild 8

Unterbau aufstellen und ausrichten.

Nun montieren Sie die Kanzel !!

Bohren Sie durch das vordere Brett, so das Sie die Kanthölzer 7x7x1,07m mit einer Tellerkopfschraube von unten verschrauben können.

Nun verschrauben Sie die Riegel 8x1,20m links und rechts als Geländer mit den Kanthölzer und der Kanzel je Riegel 3 Tellerkopfschrauben 8x80mm.

Die Leiter wird oben mit 2 Winkeln und je 4 Spax 5x45 befestigt und mit 2 Riegeln 8x1,50m abgestrebt.



Montageanleitung Unterbau 5 m

Vorgehensweise wie Unterbau 3,50m .

Aus den Riegeln 8x2m und 8x3m werden Riegel 10x2,50m und 10x4m.

Jedoch werden für die 10 cm Riegel 2,50m und 4m Tellerkopfschrauben 6x100 verwendet.

Zusätzlich werden die Riegel 10x4m mit je einer Tellerkopfschraube 8x80 wo sie sich kreuzen verschraubt.