

Montageanleitung ADL 4m / ADL 4m Lärche

Pos.1 Sie legen die Leiter flach auf den Boden und verbinden die Kanthölzer 7x7x3,50m von außen im oberen Loch mit den Schlossschrauben 10x160mm.

Pos.2 Riegel 35x70x2m mit Tellerkopfschrauben 8x80mm verschrauben, Querriegel ca.1,40m hoch , Diagonale anpassen je nach Gelände.

Pos.3 Absturzsicherung in einer gewünschten Höhe verschrauben (Löcher müssen vor Ort gebohrt werden) -->Tellerkopfschrauben 8x80mm.

Pos.4 Heben Sie die Kanthölzer 7x7x3,50m so an, das Sie die Kanthölzer 7x7x0,80m von außen an der Leiter (2.Loch von oben) und den Kanthölzern 7x7x3,50m von innen mit den Schlossschrauben 10x160mm verschrauben können.

Stellen Sie das Gestell auf, spreizen die Kanthölzer 7x7x3,50m so weit das die Kanthölzer 7x7x0,80m parallel zur Leiter stehen.

Pos.5 und 6 Verschrauben Sie die Bodenbretter 1,00 m (4 Stück) auf den Kanthölzer 7x7x0,80m mit den Spax5x70mm.

Pos.7 Verschrauben Sie die Kanthölzer 7x7x1,75m mit der Leiter → 4.Loch von oben, Kanthölzer 7x7x1,75m von außen ; Schraube 10x160mm von innen.

Pos.8 Verschrauben Sie die Kanthölzer 7x7x1m mit den Kanthölzer 7x7x1,75m von innen und an der Leiter 2.Loch von oben von außen - ->Schlossschrauben 10x160mm

Pos.9 Riegel 35x70x1,50m mit den Kanthölzer 7x7x1,75m verschrauben ,Gewehrauflage einlegen und in der gewünschten Höhe die Riegel 35x70x1,50m mit der Leiter verschrauben -->Tellerkopfschrauben 8x80mm.

Pos.10 Verschrauben Sie die 3 Rückenbretter 1m mit den Kanthölzer 7x7x1,75m links und rechts bündig --> Spax 5x70mm.

Pos.11 Sitzbrett einlegen.

Waidmannsheil!