

Montageanleitung Kanzel Reh-Blick / Lärchenkanzel Natur-Pur

1. Scharniere an den Wand- und Tuerelementen anbringen ; in und ueber den Windläden ein ca.8mm Loch bohren und das Seil zum öffnen des Windladen befestigen.



2. 4x10cm Bohlen zu 4 Winkeln verschrauben ; je 5 Spax 5x70mm



3. Ein Winkel mit Wandelement mit 4 Spax 5x45mm verschrauben



4. Wandelement mit dem Winkel auf den Kanzelboden stellen und 2. Wandelement einschieben und mit 4 Spax 5x45mm von innen verschrauben.

Zweiten Winkel von innen anbringen und 3. Wandelement befestigen. Ebenso das Türteil anbringen.





5. Sobald alle Wandelemente stehen , wird der Boden mit 12 Spax 5x90mm verschraubt.

6. Obere Querlatte 4x6cm auf der linken und rechten Seite befestigen mit je 2 Spax 5x90mm

Achtung:NICHT an dem Türelement verschrauben



7. Dach mit Plane bespannen und vernageln ggf. zuschneiden. Dach wieder zusammenklappen und von innen durch die Kanzel auflegen. Mit 8 Spax 6x140mm von innen verschrauben -> Löcher vorbohren !!



8. Wirbel (Mondblenden) anbringen und Mondblenden-Aufsteller befestigen.

