

## Montageanleitung Waldkanzel

Verschrauben Sie ein Wandelement mit 2 Stück 7x7x2m so das sie unten mit der Latte bündig sind und das Querbrett übersteht.

Dieses Teil stellen Sie auf den Boden und verschrauben die anderen 2 Seitenteile mit den Kanthölzern 7x7x2m .

Nun verschrauben Sie das Eingangsteil mit den 7x7x2m Kanthölzern.

Verschrauben Sie die Kanthölzer mit den Winkeln am Boden.

Verschrauben Sie die Bretter 1,20m an der Oberseite an den Kanthölzern so das Sie eine Auflage für das Dach bekommen.

Legen Sie sich die 2 Dachteile zusammen und beplanen diese , klappen diese wieder zusammen durch die Kanzel auf die Bretter legen und von innen verschrauben.

Verschrauben Sie die 2 Dachlatten 4x6x1,05m in geeigneter Sitzposition links und rechts an den Wandteilen .

Verschrauben Sie die 3 Bretter 1,15 m und 0,55m zwischen den Kanthölzern als Auflage.

## **Offene Kanzel**

Je Kanzel werden benötigt

1 Boden

3 groß Wandelemente 1,20x1,08 m

1 Wandelement 0,60x1,08 m

5 Kantholz 7x7x2,00 m

4 Bretter 23x12x1,20 m (Diese Bretter bilden den oberen Kranz der Kanzel für die Dachauflage)

18 Schrauben 5x50

2 Latten 4x6x1,05 m für Sitzauflage

8 Schrauben 5x70

1 Sitzbrett

3 Bretter 23x12x1,05 m als Auflagebrett für auf die Wandelemente verschrauben mit 5x70 6 Stück

1 Brett 23x12x0,50 m Auflagebrett im Einstiegsbereich verschrauben mit 5x70 2 Stück

5 Winkel 60x60x40 mm 7x7 Kanthölzer verschrauben mit Boden

20 Schrauben 5x50 zum verschrauben der Winkel

24 Schrauben 5x50 zum verschrauben der Wandelemente mit den 7x7 Kanthölzern

2 Dachteile 1 Dachfolie

8 Schrauben 5x50 verschrauben von innen nach außen in die Dachlatten !

Gesamt Schrauben : 70 Stück 5x50 16 Schrauben 5x70 60 Pappnägel 5 Winkel