Montageanleitung Lärchen Kanzel Natur Pur

1 Der Boden wird bei der Montage des Unterbaus vor dem Aufstellen montiert!

2 Verschrauben Sie die Vorderwand der Kanzel mit dem Boden Schrauben 5x90,an einer Seite der Vorderwand befestigen Sie den Riegel 8x1,20 m des Unterbaus mit dem Boden so das die Vorderwand stehen bleibt**.(Kanzel 3 gleiche Teile!)**

3 Verschrauben Sie eine Seitenwand mit der Vorderwand und diese mit dem Boden.

4 Riegel entfernen ,andere Seitenwand mit der Vorderwand verschrauben .

Boden noch nicht verschrauben!!

5 Setzen Sie das Türelement ein und verschrauben dieses mit den Seitenwänden(auch verschrauben mit dem Boden.)

6 Legen Sie sich die 2 Dachteile auf den Boden und bespannen dies mit der Folie.

7 Klappen Sie diese zusammen und heben Sie diese durch die Tür nach oben und klappen es aus.

8 Alle Verschraubungen werden von innen nach außen verschraubt mit 5x90 Schrauben.

Die Mondblendenaufsteller verschrauben Sie von innen am Fensterrahmen , so das die Spitze nach unten zeigt, und diese gut aufstellen können.